



Barbecue-Grill

Liebe Kundin, lieber Kunde,

jeder Benutzer sollte vor dem Gebrauch die Bedienungsanleitung aufmerksam durchlesen.

Anschluss

Das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte Schutzkontaktsteckdose anschließen.

Das Gerät ist zur Benutzung im Freien konzipiert, daher muss das Gerät über eine Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) betrieben werden, die einen Auslösestrom von nicht mehr als 30 mA hat.

Die Netzspannung muss der auf dem Typenschild des Gerätes angegebenen Spannung entsprechen.

Das Gerät entspricht den Richtlinien, die für die CE-Kennzeichnung verbindlich sind.

Allgemein

Die Barbecue-Grillgeräte werden mit unterschiedlicher Ausstattung geliefert.

Montieren Sie das entsprechende Zubehör nach der beiliegenden Abbildung.


Sicherheitshinweise

- **Achtung! Grillrost niemals mit Alufolie, Grillgeschirr, etc. abdecken! Es entsteht sonst ein Wärmestau, der das Gerät zerstören könnte.**
- Vor Inbetriebnahme das komplette Gerät incl. eventueller Zubehörteile auf Mängel überprüfen, die die Funktionssicherheit des Gerätes beeinträchtigen könnten. Falls das Gerät z.B. einer Fallbelastung ausgesetzt wurde, können von außen nicht erkennbare Schäden vorliegen. Auch in diesem Fall das Gerät nicht in Betrieb nehmen.
- Stellen Sie den Barbecuegrill auf eine ebene, wärmebeständige und spritzunempfindliche Unterlage, da

Spritzer bei fetthaltigem Grillgut unvermeidlich sind.

- **Montieren Sie den Windschutz nicht, wenn Sie das Gerät im Haus verwenden.**
- Stellen Sie den Grill nicht direkt an eine Wand oder Ecke und entfernen Sie leicht entflammare Gegenstände aus der Nähe.
- Fetthaltiges Grillgut kann sich entzünden.
- **Vor jeder Inbetriebnahme Wasser in die Grillwanne einfüllen!**
Hierdurch wird die Grillwanne **gekühlt**, die Raumentwicklung vermindert und die Reinigung erleichtert.

Der Wasserspiegel muss immer zwischen der „Min.“- und „Max.“-Markierung gehalten werden.



– Max. Wasserstandshöhe
– Min. Wasserstandshöhe

Die Wasserstandsmarkierung befindet sich in der Grillwanne.

- Bevor die minimale Wasserstandshöhe unterschritten wird, rechtzeitig Wasser nachfüllen. Dabei kein Wasser direkt auf das Heizelement gießen.
- **Kontrollieren Sie vor Inbetriebnahme, dass das Heizelement ordnungsgemäß in der Grillwanne eingesetzt ist. Stecken Sie erst den Netzstecker in eine Steckdose, wenn Wasser in die Grillwanne eingefüllt ist.**
- **Den Barbecuegrill nur unter Aufsicht betreiben.**
- Personen (einschließlich Kinder), die aufgrund ihrer physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ihrer Unerfahrenheit oder Unkenntnis nicht in der Lage sind, das Gerät sicher zu benutzen, sollten dieses Gerät nicht ohne Aufsicht oder Anweisung durch eine verantwortliche Person benutzen.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

- **Der Barbecuegrill darf nicht mit Holzkohle oder ähnlichen Brennstoffen betrieben werden.**
- Beachten Sie, dass die Gehäuseoberflächen, das Heizelement und das Grillrost im Betrieb **sehr heiß** sind. Berühren Sie auch nach dem Abschalten das Heizelement nicht, solange es noch heiß ist. **Es besteht Verbrennungsgefahr!**
- Das Heizelement mit Netzzuleitung darf aus Gründen der elektrischen Sicherheit nicht mit Flüssigkeiten behandelt oder gar darin eingetaucht werden.
- Die Anschlussleitung darf nicht mit heißen Teilen in Berührung kommen.
- Überprüfen Sie die Anschlussleitung regelmäßig auf Beschädigungen. Im Falle einer Beschädigung darf das Gerät nicht benutzt werden.
- **Den Netzstecker ziehen:**
 - nach jedem Gebrauch,
 - bei Störung während des Betriebes,
 - vor jeder Reinigung.
- Wird eine Kabeltrommel verwendet, entsteht hierdurch ein Leistungsverlust. Das Kabel muss vollständig abgewickelt sein, da sich dieses sonst unzulässig erwärmen kann. Achten Sie darauf, dass die Kabeltrommel für den Gebrauch im Freien geeignet ist.
- Das Gerät ist nicht dazu bestimmt, mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernwirkssystem betrieben zu werden.
- Lassen Sie den Barbecuegrill erst abkühlen, bevor Sie ihn tragen und wegstellen. Das Wasser nach Gebrauch entfernen.
- Achten Sie darauf, dass der Grill nicht im Freien oder an offenen Stellen aufbewahrt wird, wo er durch Witterungseinflüsse beeinträchtigt werden könnte.
- Wird der Barbecuegrill falsch bedient, kann keine Haftung für evtl. auftretende Schäden übernommen werden.
- Der Barbecuegrill ist für den Betrieb im

Haushalt bestimmt, nicht für den gewerblichen Einsatz.

- Reparaturen an Elektrogeräten müssen von Fachkräften durchgeführt werden, da Sicherheitsbestimmungen zu beachten sind und um Gefährdungen zu vermeiden. Dies gilt auch für den Austausch der Anschlussleitung. Schicken Sie daher das Gerät im Reparaturfall zu unserem Kundendienst. Die Anschrift finden Sie im Anhang der Anweisung.

Grill mit zusätzlichem Untergestell:

Montieren Sie das Untergestell gemäß der beiliegenden Skizze. Anschließend den Barbecuegrill mit den Standfüßen auf die Standrohre des Untergestells setzen.

Achten Sie darauf, dass der Grill mit Untergestell sicher steht. Die Netzzuleitung so verlegen, dass keine Stolpergefahr besteht.

Heizkörper

Der Anschlusskasten ist mit einem Sicherheitsschalter ausgestattet. Den Heizkörper ordnungsgemäß in die Grillwanne einsetzen. Dabei wird der Sicherheitsschalter betätigt. Ist der Heizkörper nicht ordnungsgemäß eingesetzt, lässt sich dieser nicht in Betrieb nehmen.

Erste Inbetriebnahme

- Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial vom Gerät.
- Grillrost und Grillwanne im heißem Spülwasser reinigen.
- Gerät montieren:
 1. Heizkörper in die Grillwanne setzen.
 2. Grillrost aufsetzen.
 3. Gegebenenfalls weiteres Zubehör wie in der Abbildung der Anleitung gezeigt montieren.
- Gießen Sie Wasser bis zur „Max“-Markierung in die Grillwanne.
- Gerät ohne Grillgut ca. 5 Minuten aufheizen, damit der Eigengeruch des

Grills abklingt (leichte Rauchentwicklung ist möglich, daher für ausreichende Lüftung sorgen).

Grillen

- Die Grillwanne muss bis zur „Max“-Markierung mit Wasser gefüllt sein.
- *Geräte mit Höhenverstellung:*
Bei empfindlichen Speisen den Grillrost in die obere Position der Höhenverstellung bringen.
- Stecken Sie den Netzstecker in eine Schutzkontaktsteckdose.
- *Mit Schalter:*
 - Den Schalter einschalten.
- *Mit Temperaturregler:*
 - Drehen Sie den Temperaturregler im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag. Die Kontrolllampe leuchtet und der Heizkörper ist dauernd eingeschaltet.
- Nach ca. 5 Minuten hat der Heizkörper die optimale Grilltemperatur erreicht.
- Zum Warmhalten kann bei Geräten mit *Temperaturregler* durch Zurückdrehen des Temperaturreglers das Verhältnis zwischen Ein- und Ausschaltzeit des Heizkörpers verringert werden.

Achtung: Grillgut direkt auf den Grillrost legen. Kein Grillgeschirr oder Alufolie zwischen Grillgut und Heizelement legen, es kommt sonst zu einem Hitzestau im Gerät.

Das in der Grillwanne verdampfte Wasser rechtzeitig nachfüllen, dabei kein Wasser direkt auf das Heizelement gießen.

Nach Beendigung der Speisenzubereitung:

- *Mit Temperaturregler:*
 - Temperaturregler zurück in die Position „●“ drehen.
- *Mit Schalter:*
 - Schalter ausschalten.
- Netzstecker ziehen und den Grill abkühlen lassen.

Reinigung und Pflege

- Den Grill nach dem Gebrauch reinigen.
- Vor jeder Reinigung den Netzstecker ziehen und den Barbecuegrill abkühlen lassen.
- Verwenden Sie keine Metallschwämme und scheuernde Reinigungsmittel zur Reinigung.
- Grillrost abnehmen und im Spülwasser reinigen, evtl. einweichen lassen. Nicht in der Spülmaschine reinigen.
- Der Heizkörper kann zur Reinigung entnommen werden. Er darf aus Gründen der elektrischen Sicherheit nicht mit Flüssigkeiten behandelt oder gar darin eingetaucht werden. Den Heizkörper mit Anschlusskasten mit einem nur leicht angefeuchteten Tuch reinigen.
- Restliches Zubehör mit einem im Spülwasser getränkten Lappen abwischen. Anschließend mit einem trockenen Tuch abtrocknen.

Aufbewahrung

Das Gerät nach der Reinigung in einem trockenen Raum aufbewahren.

Ersatzteile und Zubehör

Falls Sie Ersatzteile oder Zubehör zu Ihrem Gerät benötigen, können Sie diese auch bequem über unseren Internet-Bestellshop bestellen. Sie finden unseren Bestellshop auf unserer Homepage <http://www.severin.de> unter dem Unterpunkt „Ersatzteilshop“.

Entsorgung



Unbrauchbar gewordene Geräte sind in den dafür vorgesehenen öffentlichen Entsorgungsstellen zu entsorgen.

Garantie

Severin gewährt Ihnen eine Herstellergarantie von zwei Jahren ab Kaufdatum. In diesem Zeitraum beseitigen wir kostenlos alle Mängel, die nachweislich auf Material- oder Fertigungsfehlern

beruhen und die Funktion wesentlich beeinträchtigen. Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen. Von der Garantie ausgenommen sind: Schäden, die auf Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung, unsachgemäße Behandlung oder normalen Verschleiß zurückzuführen sind, ebenso leicht zerbrechliche Teile wie z. B. Glas, Kunststoff oder Glühlampen. Die Garantie erlischt bei Eingriff nicht von uns autorisierter Stellen. Sollte eine Reparatur erforderlich werden, senden Sie bitte das Gerät ohne Zubehörteile, gut verpackt, mit Fehlererklärung und Kaufbeleg versehen, direkt an den Severin-Service. Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte gegenüber dem Verkäufer und eventuelle Verkäufergarantien bleiben unberührt.