

Montage- und Betriebsanleitung für Trichtergrill

Vorwort

Bevor Sie den hochwertigen LANDMANN Grill in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte diese Montage- und Betriebsanleitung sorgfältig durch.

Sie werden schnell feststellen:

Aufbau und Handhabung sind leicht und einfach. Funktionsstörungen sind bei bestimmungsgemäßem Gebrauch als Holzkohlegrillgerät zur Verwendung im Freien ausgeschlossen.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Grill darf ausschließlich, nur für die Zubereitung von grillbaren Speisen eingesetzt werden und es müssen dabei alle Vorgaben dieser Anleitung eingehalten werden.

Nur für den privaten Gebrauch!



WARNUNG vor Verbrennungen!

- ⇒ ACHTUNG! Dieses Grillgerät wird sehr heiß und darf während des Betriebes nicht bewegt werden!
- ⇒ Nicht in geschlossenen Räumen benutzen!
- ⇒ Tragen Sie beim Grillen Grillhandschuhe oder benutzen Sie eine Grillzange.
- ⇒ Lassen Sie den Grill vor dem Reinigen völlig abkühlen.

GEFAHR für Kinder und Haustiere!

- ⇒ ACHTUNG! Kinder und Haustiere fernhalten!
- ⇒ Lassen Sie den heißen Grill nie unbeaufsichtigt.

WARNUNG vor Verpuffungen!

- ⇒ VORSICHT! Zum Anzünden oder Wiederanzünden keinen Spiritus oder Benzin verwenden!
- ⇒ VORSICHT! Nur Anzündhilfen entsprechend der Europäischen Norm für Anzündhilfen (EN 1860-3) verwenden!
- ⇒ Verwenden Sie niemals Wasser zum Löschen der Holzkohle.

Allgemeine Hinweise zur erfolgreichen Montage

Lesen Sie bitte die Montageanleitung sorgfältig durch und befolgen Sie die Sicherheitshinweise. Nehmen Sie sich ausreichend Zeit für den Zusammenbau. Schaffen Sie zuvor eine ebene Arbeitsfläche von etwa zwei bis drei Quadratmetern. Entnehmen Sie das Gerät der Verpackung! Legen Sie sich die Teile und das benötigte Werkzeug in Griffnähe bereit.

Beachten Sie bitte: Ziehen Sie erst nach Beendigung der Montage alle Schraubverbindungen fest an. Ansonsten kann es zu unerwünschten Spannungen kommen.

Montage vorbereiten

Überprüfen Sie bitte anhand der nachstehenden Liste und Zeichnung die Vollständigkeit der Einzelteile. Legen Sie die Teile und das benötigte Werkzeug zum Zusammenbau bereit.

Einzelteilliste

A:	Grillrost mit zwei Handgriffen	1
B:	Kohlerost	1
C:	Windschutz hinten	1
D:	Windschutz rechts	1
E:	Lüftungsregulierung (bereits vormontiert)	1
F:	Sockel	1
G:	Aschekasten	1
H:	Säule (bereits vormontiert)	1
I:	Trichterwand	4
J:	Windschutz links	1

Verbindungselemente

			
M6x10	M5x12	M5	M6
4x	21x	21x	4x

Montage durchführen

1. Befestigen Sie die Säule (H) mit M6x10 Schrauben und Muttern M6 auf dem Sockel (F). Die Schrauben werden von oben durch die Säule (H) in den Sockel (F) geführt! Achten Sie darauf, daß die Aussparung für den Aschekasten (G) nach vorne zeigt. (gemäß Zeichnung)
2. Verbinden Sie die vier Trichterwände (I) mittels M5x12 Schrauben und Muttern M5 miteinander. Die Schrauben-enden sollten aus Gründen der Sicherheit ins Innere des Trichters zeigen.
3. Setzen Sie den montierten Trichter (I) auf die Säule (H). Verschrauben Sie die Teile mittels M5x12 Schrauben und Muttern M5.
4. Montieren Sie die Windschutz – Teile (C, D, J) von außen an den oberen Seitenrändern der Trichterwände (I). Beachten Sie die Anordnung gemäß Zeichnung. Beginnen Sie mit Teil „C“.
5. Schieben Sie den Aschekasten (G) unten in die Säule (H) ein.
6. Legen Sie den Kohlerost (B) in den Trichter ein.
7. Setzen Sie den Grillrost (A) mit den beiden Handgriffen in den Windschutz (C, D, J) ein.

Hinweise zum sicheren Betrieb des Grillgerätes

Der Grill muß während des Betriebes stabil auf festem Untergrund stehen.

Nicht in geschlossenen Räumen benutzen!, oder auf überdachten Flächen.

Verwenden Sie nur ungefährliche Anzündmittel (wie z.B. **DIN**-Feststoffanzünder).

Der Brennstoffbehälter hat ein Fassungsvermögen von ca. 2 kg.

Vor Erstgebrauch sollte der Grill ca. 30 Minuten aufgeheizt werden.

Anzünden des Brennstoffes

1. Verwenden Sie Qualitätserzeugnisse nach **LANDMANN**, wie **LANDMANN**-Holzkohle, **LANDMANN**-Briketts und **LANDMANN**-Feststoffanzünder.
2. Schichten Sie einen Teil der Holzkohle bzw. Briketts in der Kohleschüssel.
3. Zünden Sie ein bis zwei Feststoffanzünder mit einem Streichholz an. Legen Sie diese auf die vorhandene Schicht Holzkohle bzw. Briketts.
4. Lassen Sie die Feststoffanzünder 2 bis 4 Minuten brennen. Füllen Sie danach die Feuerschüssel langsam mit Holzkohle bzw. Briketts.
5. Nach ca. 15 bis 20 Minuten zeigt sich weiße Asche auf dem Brenngut. Der optimale Glutzustand ist erreicht. Verteilen Sie das Brenngut gleichmäßig im Brennstoffbehälter.
6. Hängen Sie den eingefetteten Grillrost ein und beginnen Sie mit dem Grillen.

Reinigung / Pflege

Zur Erhaltung des schönen Aussehens ist natürlich eine gelegentliche Reinigung erforderlich. Verwenden Sie kein Scheuermittel. Benutzen Sie niemals Wasser um den heißen Grill abzuschrecken.

1. Für die normale Reinigung reicht ein Spültuch und Wasser mit einem handelsüblichen Spülmittel.
2. Grillrost mit Spülmittel oder rostfreiem Putzkissen reinigen.

Umwelthinweise & Entsorgungsmaßnahmen

Achten Sie auf Sauberkeit und Sicherheit beim Umgang mit dem Grill und bei der Entsorgung von Reststoffen. Den Restabfall grundsätzlich nur in dafür vorgesehenen Gefäßen aus Metall bzw. nichtbrennbaren Materialien entsorgen.