# INHALT

1.	EINFÜHRUNG	.2
2.	MINIMALSYSTEMANFORDERUNGEN	.2
3.	INSTALLATION	<b>.3</b> .3 .4 .6
	3.1.3.       Installation auf dem Mac         3.2.       DJ Control MP3 e2 und die Soundkarte Ihres Computers	.7 .9
4.	ÜBERSICHT 1	0
	4.1.       Die Oberseite       1         4.2.       USB Verbindung       1	0  1
5.	NUTZUNG DER DJ CONTROL MP3 E2 BEI EINER PARTY 1	2
	5.1.       Übersicht	12 13 13 13 14 16 17 18 20
6.	KONFIGURATION IM MIDI MODUS 2	23
7.	FAQ	31
8.	TECHNISCHER SUPPORT	32
	8.1. Gewährleistungsinformation	32

## 1. EINFÜHRUNG

DJ Control MP3 e2 ist ein Hochleistungs-DJ Controller, der Ihnen die Tür zum Mixen und Scratchen digitaler Musik auf Ihrem Computer öffnet. Die intuitiv und freudig zu benutzende DJ Control MP3 e2 ermöglicht Ihnen Ihre Lieblingsmusik mit einem eigenen Stempel zu versehen und diese mit Freunden zu teilen, große Partys zu veranstalten oder Ihre eigenen Mixe zu gestalten.

DJ Control MP3 e2 funktioniert mit digitalen Audiodateien, inklusive MP3s. Wir möchten Sie darauf aufmerksam machen, daß musikalische Werke durch Copyrights geschützt sind und Sie dafür Sorge zu tragen haben, daß Sie diesbezüglich anwendbares Recht zu beachten haben. Wir bitten Sie inständig Künstler zu unterstützen, indem Sie deren Arbeiten legal verwenden.

## 2. MINIMALSYSTEMANFORDERUNGEN

#### PC:

- Desktop/Laptop PC mit Intel Pentium III/Athlon 1GHz oder kompatiblen Prozessor oder höher
- Betriebssystem: Microsoft Windows XP®, Vista®, 7™ (32 oder 64-bit)
- 512MB RAM (Windows XP®); 1GB RAM (Windows Vista®, 7™) oder höher
- Verfügbarer USB 2.0 Port (empfohlen) oder USB 1.1 Port
- Kopfhörer oder Lautsprecher mit Verstärker
- CD-ROM oder DVD-ROM Laufwerk
- Grafikkarte, die eine Auslösung von 1024 x 768 unterstützt
- Soundkarte (vorzugsweise mit vierkanaligem Ausgang (4.1) oder besser, um die Vorhörfunktion der Kopfhörer nutzen zu können
- Internetverbindung (unbedingt empfohlen) + 100MB freier Festplattenspeicher f
  ür einige Applikationen

#### Mac:

- Betriebssystem: Mac OS 10.4 oder 10.5
- 1GB RAM oder mehr
- Verfügbarer USB 2.0 Port (empfohlen) oder USB 1.1 Port
- Kopfhörer oder Lautsprecher mit Verstärker
- CD-ROM oder DVD-ROM Laufwerk
- Grafikkarte, die eine Auslösung von 1024 x 768 unterstützt
- Um die Vorhörfunktion der Kopfhörer nutzen zu können, müssen Sie über eine externe Soundkarte, vorzugsweise mit vierkanaligem Ausgang (4.1) oder besser, verfügen
- Internetverbindung (unbedingt empfohlen) + 100MB freier Festplattenspeicher f
  ür einige Applikationen

## 3. INSTALLATION

### 3.1. Treiberinstallation



- Legen Sie die Installations-CD-ROM in Ihr CD-ROM Laufwerk.

Das Installationsmenü für Ihre DJ Control MP3 e2 startet automatisch.

- Klicken Sie auf DJ Control MP3 e2 installieren.

# Falls das Installationsmenü nicht automatisch startet:

PC:

- (Doppel)-klicken Sie auf Arbeitsplatz (Windows XP) oder Computer (Windows Vista / 7).
- (Doppel)-klicken Sie auf das CD-ROM Icon.

- (Doppel)-klicken Sie auf das Installationspaket. Mac:

- Öffnen Sie Ihren Finder.
- Doppelklicken Sie auf das CD-ROM Icon.
- Doppelklicken Sie auf das Installationspaket.





Wir empfehlen, daß Sie die DJ Control MP3 e2 direkt an einen USB 2.0 Port an Ihrem Computer anschließen, um in den Genuß der schnellsten Transferraten und optimaler Performance kommen.

### 3.1.1. Installation in Windows Vista

Nachdem die Dateien auf Ihren Computer kopiert wurden, werden die Treiber installiert. Windows generiert drei Erfolgsanzeigen bezüglich der Installation der verschiedenen Komponenten.



- Akzeptieren Sie jede dieser Anzeigen, um mit der Installation fortzufahren.

Eine Dialogbox erscheint und fordert Sie auf Ihre DJ Control MP3 e2 mit dem USB Port Ihres Computers zu verbinden.

Hercules DJ Driver Installation tool					
Bitte schließen Sie alle Hercules DJ-Produkte an, die Sie installieren wollen. Klicken Sie Weiter, um mit dem Setup fortzufahren.					
Version 1.0.0.2	Weiter >>				

- Schließen Sie Ihre DJ Control MP3 e2 an den USB Port Ihres Computers an und klicken dann auf Weiter.

Ihr Computer erkennt automatisch die DJ Control MP3 e2 und vervollständigt die Installation der erforderlichen Treiber.

## DJ CONTROL MP3 E2

Bitte	: warten
Erkenne Hercules DJ Geräte	
	Weiter >>

Bitte beachten Sie, daß die Treiberinstallation je nach Leistung Ihres Computers einige Zeit in Anspruch nehmen kann. Lassen Sie die Installationsprozedur ablaufen und folgen den Bildschirminstruktionen.

Sie werden informiert, wenn die Installation komplett ist.

Das DJ Control MP3 e2 Icon wird neben der Uhr in Ihrer Windows Taskbar angezeigt und zeigt damit an, daß Ihre DJ Control MP3 e2 installiert und nutzungsbereit ist:



Sie sollten nun die VirtualDJ DJC Edition Mixingsoftware auf Ihrem Computer installieren:



- Im Installationsmenü klicken Sie bitte auf VirtualDJ DJC Edition installieren und den Bildschirmanweisungen folgen.

Die Software ist auf Ihrem Computer installiert. Wenn die Installation beendet ist, erscheint das VirtualDJ Icon auf Ihrem Desktop.

- (Doppel)-klicken Sie auf das VirtualDJ Icon und geben die Seriennummer ein, klicken Sie dann auf **OK**.

Die Seriennummer finden Sie auf dem Umschlag der Installations-CD-ROM.

## TDJ CONTROL MP3 E2

Für weitere Information zur Konfigurierung Ihrer DJ Control MP3 E2 lesen Sie bitte im Kapitel, <u>5.2. Die DJ Control MP3 e2 Steuerkonsole</u> nach.

### 3.1.2. Installation in Windows XP

Nachdem die Dateien auf Ihren Computer kopiert wurden, werden die Treiber installiert.

Eine Dialogbox erscheint und fordert Sie auf Ihre DJ Control MP3 e2 mit dem USB Port Ihres Computers zu verbinden



- Schließen Sie die DJ Control MP3 e2 an den USB Port Ihres Computers an und klicken dann auf Weiter.

Ihr Computer erkennt automatisch die DJ Control MP3 e2 und vervollständigt die Installation der erforderlichen Treiber.

Hercules DJ Driver Installation tool	
Bitte war	ten
Erkenne Hercules DJ Geräte	
I	
Version 1.0.0.2	Weiter >>

<u>Bitte beachten: Interagieren Sie nicht</u> mit jedweder Windowshardwareerkennung, die während des Installationsprozesses erscheinen könnte. Jedes dieser Fenster verschwindet nach einer kurzen Zeitspanne von selbst.

Bitte beachten Sie, daß die Treiberinstallation je nach Leistung Ihres Computers einige Zeit in Anspruch nehmen kann. Lassen Sie die Installationsprozedur ablaufen und folgen den Bildschirminstruktionen.

Sie werden informiert, wenn die Installation komplett ist.

6/34 - Benutzerhandbuch

# DJ CONTROL MP3 E2

- Im Installationsmenü klicken Sie bitte auf VirtualDJ DJC

Edition installieren und den Bildschirmanweisungen folgen.

Das DJ Control MP3 e2 Icon wird neben der Uhr in Ihrer Windows Taskbar angezeigt und zeigt damit an, daß Ihre DJ Control MP3 e2 installiert und nutzungsbereit ist:



Hercules

TOJ CONTROL MP3 E2

Die Software ist auf Ihrem Computer installiert. Wenn die Installation beendet ist, erscheint das VirtualDJ Icon auf Ihrem Desktop.

- (Doppel)-klicken Sie auf das VirtualDJ Icon und geben die Seriennummer ein, klicken Sie dann auf **OK**.

Die Seriennummer finden Sie auf dem Umschlag der Installations-CD-ROM.

Für weitere Information zur Konfigurierung Ihrer DJ Control MP3 E2 lesen Sie bitte im Kapitel, <u>5.2. Die DJ Control MP3 e2 Steuerkonsole</u> nach.

### 3.1.3. Installation auf dem Mac

Ein Willkommensbild wird angezeigt und informiert Sie darüber, was installiert wird.





Sie sollten nun die VirtualDJ DJC Edition Mixingsoftware auf Ihrem Computer installieren:



## TDJ CONTROL MP3 e2

- Folgen Sie den Bildschirminstruktionen.

Sie müssen eventuell Ihr Paßwort eingeben, um fortzufahren, falls Administratorzugriff für Ihr System erforderlich ist.

Nachdem die Dateien auf Ihren Computer kopiert wurden, werden die Treiber installiert.

Eine Dialogbox erscheint und fordert Sie auf Ihre DJ Control MP3 e2 mit dem USB Port Ihres Computers zu verbinden.



- Schließen Sie die DJ Control MP3 e2 an den USB Port Ihres Computers an.

Ihr Computer erkennt automatisch die DJ Control MP3 e2 und vervollständigt die Installation der erforderlichen Treiber.



Bitte beachten Sie, daß die Treiberinstallation je nach Leistung Ihres Computers einige Zeit in Anspruch nehmen kann. Lassen Sie die Installationsprozedur ablaufen und folgen den Bildschirminstruktionen.

Sie werden informiert, wenn die Installation komplett ist.

Das DJ Control MP3 e2 Icon erscheint auf dem Desktop und zeigt damit an, daß Ihre DJ Control MP3 e2 installiert und nutzungsbereit ist:



# TOJ CONTROL MP3 EZ

Sie sollten nun die VirtualDJ DJC Edition Mixingsoftware auf Ihrem Computer installieren:



- Im Installationsmenü klicken Sie bitte auf VirtualDJ DJC Edition installieren und den Bildschirmanweisungen folgen.

Die Software ist auf Ihrem Computer installiert.

- Um das Softwarebundle VirtualDJ auf Ihrem Mac zu starten, gehen Sie bitte auf **Applikationen** und wählen dann **VirtualDJ**.

- Geben Sie die VirtualDJ Seriennummer ein und klicken dann auf OK.



Für weitere Information zur Konfigurierung Ihrer DJ Control MP3 E2 lesen Sie bitte im Kapitel, <u>5.2. Die DJ Control MP3 e2 Steuerkonsole</u> nach.

## 3.2. DJ Control MP3 e2 und die Soundkarte Ihres Computers

DJ Control MP3 e2 ist untrennbar von Ihrer Computersoundkarte, Lautsprecher und/oder Kopfhörer. Es ist Ihre Soundkarte, die die auf dem Computer abgespielte Musik abarbeitet. Die The DJ Control MP3 e2 Software ermöglicht Ihnen die Kontrolle über die Musik, die aus dem Computer herauskommt. Da die DJ Control MP3 e2 an Ihren Computer via eines USB Ports angeschlossen ist, können Sie diese auch jederzeit aus- und wieder einstecken, auch wenn Ihr Computer eingeschaltet ist aber nicht wenn die VirtualDJ Software in Gebrauch ist.

## 4. ÜBERSICHT

### 4.1. Die Oberseite

Ihre DJ Control MP3 e2 verfügt über eine Vielzahl von Kontrollen, die Ihnen die Interaktion mit Ihrer DJ Software ermöglichen. Es gibt zwei Sets dieser Kontrollen, die rechte und die linke Sektion der DJ Control MP3 e2, von denen jede mit einem separaten Deck in DJ Softwareapplikationen korrespondiert. Beschreibungen der standardmäßigen Funktionen jeder Kontrolle sind untenstehend aufgeführt.



- 1. Absenken (-) oder anheben (+) der Trackgeschwindigkeit (d. h. Pitch) für akkurates Mixing
- 2. Durch Nutzung der Mastertempofunktion bleibt der Ton eines Tracks unverändert, wenn Sie den Pitch ändern
- 3. Pitchregler
- Umschalten zwischen Loop- oder Effektkontrolle (wenn der Button nicht aufleuchtet, sind die Loops aktiviert – wenn der Button aufleuchtet, sind die Effekte aktiviert)
- 5. Abschneiden oder verstärken von Höhen-/Mitten-/Bassfrequenzen
- 6. Ordnerbutton: Wechseln des Stammverzeichnises

- 7. Aktivierung Scratchmodus
- 8. Aufwärts- (▲) oder Abwärtsbewegen (▼) durch Dateien
- 9. Auto-Mix Ihrer gesamten Playliste
- 10. Dateibutton: Verzeichnis öffnen
- **11.** 1-2-3-4 Buttons: Fügen Sie Loops auf den Takten 1, 2, 4 und 8 hinzu, wenn Sie im Loopmodus sind oder fügen Sie den entsprechenden Effekt hinzu, wenn Sie im Effektmodus sind
- **12.** Nächster Track/halten für schnellen Vorlauf im Track
- 13. Synchronisieren des Beats mit dem Beat des Tracks auf dem gegenüberliegenden Deck
- 14. Play/Pause
- 15. Cue-Point setzen (Position im Track markieren)
- 16. Vinyl-style Jogwheel
- 17. Lautstärkeregler für das entsprechende Deck
- **18.** Ausgewählten Track auf das entsprechende Deck laden
- **19.** Crossfader zum nahtlosen Mixen zwischen den beiden Decks
- 20. Aktivierung des Monitorens (Vorhörens) über Kopfhörer auf dem entsprechenden Deck
- 21. Vorheriger Track/halten zum schnellen Rücklauf im Track

Dies sind Beschreibungen der standardmäßigen Funktionen der DJ Control MP3 e2, die je nach genutzter Applikation variieren können.

### 4.2. USB Verbindung

DJ Control MP3 e2 verfügt über einen USB Anschluß auf der Rückseite und ermöglicht damit den Anschluß an Ihren Computer. Da die DJ Control MP3 e2 USB-stromversorgt wird, ist keine externe Stromquelle erforderlich.

#### <u>Rückseite</u>



## DJ CONTROL MP3 E2

## 5. NUTZUNG DER DJ CONTROL MP3 E2 BEI EINER PARTY

### 5.1. Übersicht

Sie lernen nun alles, was ein DJ braucht, um seine erste Party zu veranstalten. Starten wir von Anfang an, die Vorbereitung der Party: Kein DJ wird unvorbereitet auf einer Party erscheinen, sondern vorher das Material gesichtet und organisiert haben und vorher die entsprechenden Schallplatten ausgewählt haben.

Sie sollten das Gleiche tun und Ihre Musik entsprechend auswählen. Schauen Sie genau durch Ihre CD-, MP3- und WMA-Kollektion und wählen Songs aus, die Sie spielen wollen. Um in der Lage zu sein die einzelnen Stücke miteinander zu mixen, müssen Sie diese genauestens kennen.

Ist dies getan, stellen Sie sicher, daß Sie wirklich über alle Hardware verfügen, die Sie brauchen. Schnappen Sie sich Ihren Computer, die DJ Control MP3 e2, ein Paar Boxen und Kopfhörer, falls Sie über eine Multikanal-Soundkarte verfügen – griffbereit? Perfekt – und ab geht die Post!

Wahrscheinlich fragen Sie sich nun, wie Sie beginnen können? Im Zuge einer Einführung, hier sind die Basisprinzipien des DJing: Ein DJ arbeitet mit zwei Decks (oder Turntables). Das erste Deck spielt das Musikstück hörbar ab, während der DJ das zweite Deck dazu benutzt um das nächste Stück vorzubereiten und ggfs. Änderungen am Stück vorzunehmen (Anheben der Geschwindigkeit, passend zum vorhergehenden Stück, etc.) bevor dieses laut abgespielt wird. Zum Ende des einen Stücks spielt der DJ das nächste Stück an und mixt dieses mittels einer Überblendung perfekt an das vorhergehende an.



Die beiden Decks teilen sich eine Playliste. Sie können Ihre Tracks vom Explorerfenster in die Playliste laden.

- Bewegen Sie den Mauszeiger auf das MUSIC Icon in der Mitte auf dem Bildschirm.

Das Explorerfenster mit der Musikliste öffnet sich unten rechts in der Anzeige.

Bitte lesen Sie die folgenden Sektionen, um mehr über die Kunst des DJing zu lernen. Wir empfehlen außerdem, das Sie die Hilfe-Dokumentation der mit der DJ Control MP3 e2 ausgelieferten Software für zusätzliche Informationen konsultieren.

## TOJ CONTROL MP3 E2

### 5.2. Die DJ Control MP3 e2 Steuerkonsole

Sie können auf die Steuerkonsole zugreifen, um Ihre DJ Control MP3 e2 zu konfigurieren.

### 5.2.1. Zugriff auf die Steuerkonsole in Windows

- Greifen Sie auf die DJ Control MP3 e2 Steuerkonsole via der Windows Taskbar (untere rechte Ecke im Bild) durch anklicken des Kate Icons zu.

### 5.2.2. Zugriff auf die Steuerkonsole auf dem Mac

 Greifen Sie auf die DJ Control MP3 e2 Steuerkonsole durch doppelklicken auf das lcon auf Ihrem Desktop zu.

### 5.2.3. Steuerkonsolenfeatures

• Main Tab:

→ MIDI Kanal für Kontrollen: Läßt Sie den MIDI Kanal auswählen auf dem die MIDI Kommandos zur Kontrolle Ihrer DJing-Software gesendet werden, apart von Virtual DJ, die systemeigene Unterstützung für die DJ Control MP3 e2 enthält.

#### Jogwheelseinstellungen

→Aktivieren/Deaktivieren: Läßt Sie wählen, ob die Jogwheels aktiviert oder deaktiviert werden sollen.

→Empfindlichkeit: Läßt Sie die Empfindlichkeit der Jogwheels, je nachdem wie Sie diese nutzen (Scratching, Track einrichten, etc.), einstellen.

Über Tab:

In diesem Tab finden Sie alle Informationen bezüglich der aktuell installierten Treiberversion. Bitte schauen Sie in diese Information wenn Sie den Technischen Support kontaktieren.





### 5.3. Monitoren (Vorhören) mit Kopfhörern

Um seine musikalische Aufstellung vorzubereiten, nutzt der DJ das Vorhören über Kopfhörer: Er hört einen Track über Kopfhörer vor, während der andere laut über die Lautsprecher wiedergegeben wird. Dies ermöglicht ihm das justieren des Tempos, sodaß die Tracks nahtlos ineinanderfließen können. Er kann zudem Audioeffekte hinzufügen, Cuepoints (Marker) zum Starten ab einem spezifischen Punkt setzen, rhythmische Loops erschaffen, die Höhen-, Mittenund Baßfrequenzen einstellen, usw. Ihre DJ Control MP3 e2 erlaubt die Durchführung des Vorhörens über Kopfhörer, abhängig von der Ihnen zur Verfügung stehenden Hard- und Software.

Falls Sie lediglich über eine Stereo-Soundkarte verfügen, können Sie das Vorhören über Kopfhörer nicht durchführen. Bitte beachten Sie, daß sowohl Mac Desktop-PCs oder Laptops, als auch PC Laptops meist NUR über 1 Stereoausgang verfügen. Sollten Sie solch einen Computer besitzen und wollen über Kopfhörer vorhören, müssen Sie eine externe Multikanalsoundkarte besitzen.

Falls Sie eine Soundkarte mit vierkanaligem (oder mehr) Ausgang (wie z. B. Hercules Muse Pocket LT Soundkarte oder eine ähnliche) besitzen, können Sie die Musik über die Ausgänge 3 und 4 über Ihre Kopfhörer vorhören.

Im Fall, daß Sie den Kopfhörervorhörmodus über Ihre Multikanlsoundkarte durchführen:

a) Stellen Sie sicher, daß die Lautsprecherkonfiguration entweder auf 4 oder 5.2 Kanal eingestellt ist. Dies sollte idealerweise mittels des Konfigurationsprogrammes Ihrer Soundkarte vorgenommen werden.

Ihr Betriebssystem bietet ebenso gewisse Konfigurationsmöglichkeiten:

#### PC: Start > Systemsteuerung

- Sounds und Audiogeräte (Windows XP)
- Sound (Windows Vista / 7)

#### Mac: Applikation > Utilities > Audio MIDI Setup

b) Stellen Sie die erforderlichen Verbindungen zu Ihrer Soundkarte wie folgt her:

- Schließen Sie Ihre Lautsprecher an den FRONT Anschluß (normalerweise Grün) an.

- Schließen Sie Ihre Kopfhörer an den BACK/REAR Anschluß (normalerweise Schwarz) an.

## DJ CONTROL MP3 CZ



Bitte beachten Sie, daß die Anschlußbezeichnungen bei gewissen Soundkarten variieren können. Lesen Sie für spezifische Details in der Dokumentation Ihrer Soundkarte nach.

c) Wenn Sie VirtualDJ zum ersten Mal starten, müssen Sie die Software für den Gebrauch mit Ihrer Soundkarte konfigurieren.

- Klicken Sie auf den Config Button.

- Im Sound Setup Tab konfigurieren Sie wie folgt:

Input : None

Output(s): Headphone

Das anschließende Menü sollte die standardmäßige Konfiguration anzeigen: Master : Front output / Headphones : Rear output.

Sound card: 4.1 card (PC) / 4 Out Card (Mac)

Wählen Sie im anschließenden Menü, welche Soundkarte VirtualDJ nutzen soll.

Sie benötigen Kopfhörer mit einer niedrigen Impedanz (weniger als 32 Ohm) zum Vorhören, da der Soundlevel bei Kopfhörern mit hoher Impedanz sonst zu leise ist. Um ein Deck vorzuhören, drücken Sie auf den Monitoringbutton für das entsprechende Deck. Stellen Sie sicher, daß Sie jedwede 3D Positionierungsfeatures bei Ihrer Soundkarte deaktivieren, ansonsten hören Sie in Ihrem Hauptmix Echos des Tracks, den Sie gerade vorhören!

Wenn ein Track auf Deck A laut im Raum abgespielt wird, sollten Sie Ihre Kopfhörer nutzen, um den Track auf Deck B zu monitoren (vorzuhören) und wenn ein Track auf Deck B laut im Raum abgespielt wird, sollten Sie den Kopfhörer-Monitoringbutton auf Deck A drücken, um den nächsten Track vorzubereiten, usw. Wenn ein Monitoringbutton an Ihrer DJ Control MP3 e2 aufleuchtet, zeigt dies an, daß das fragliche Deck vorgehört wird.

In VirtualDJ repräsentieren die Boxen im oberen, mittleren Part der Anzeige die Decks 1 und 2 und spiegeln den Monitoringstatus wieder: Im untenstehenden Fall ist das Deck A (linker Hand oder Deck 1 in VirtualDJ) grün und zeigt somit an, daß es über Ihre Kopfhörer vorgehört wird, während Deck B (rechter Hand oder Deck 2 in Virtual DJ) rot ist und somit anzeigt, daß es nicht vorgehört wird.

## TDJ CONTROL MP3 E2



### 5.4. Geschwindigkeit bei einem Track anheben oder absenken

Die Hauptsache zum Anheben oder Absenken der Geschwindigkeit eines Tracks, den Sie spielen wollen, ist die Anpassung der BPM (d. h. die Beat per Minute auch Taktrate genannt) an den Track, der gerade gespielt wird. In diesem Fall können Sie die beiden Tracks sanft ineinandermischen, wenn Sie von einem Deck zum anderen schalten. Es gibt zwei Möglichkeiten die Trackgeschwindigkeit zu regulieren: manuell durch justieren des Pitch und automatisch via des Beat-Matching.

Der Pitch ermöglicht Ihnen bei Plattenspielern die Justierung der Drehgeschwindigkeit des Plattentellers. Diese Justierung ändert demnach die Geschwindigkeit eines Tracks durch die Modifzierung der allgemeinen Tonalität (z. B. ein schneller gespielter Track klingt schriller oder schärfer).

Sie können demnach einen der **Pitchregler** der DJ Control MP3 e2 zum Modifizieren der Tonhöhe nutzen.

VirtualDJ bietet aber ebenso eine sehr nützliche Funktion zur automatischen Anpassung der BPM der gespielten Tracks zum Synchronisieren der Taktrate zum leichteren Mixen: Diese Funktion wird Beat-Matching genannt. Drücken Sie den **Sync** Button auf einem der beiden Decks, um das Beat-Matching auf dem entsprechenden Deck ein- oder auszuschalten. Wenn der **Sync** Button blau aufleuchtet, ist das Beat-Matching auf dem Deck aktiviert. Ist die LED aus, ist das Beat-Matching auf dem betreffenden Deck deaktiviert.



Wenn ein Track auf einem Deck abgespielt wird, werden die BPM über der Zeitlinie des Tracks angezeigt. Die rechte Seite (die Prozentzahl neben der BPM) zeigt an, um wieviel schneller (+x.x%) oder langsamer (-x.x%) die aktuelle BPM in Relation zum normalen BPM des Tracks ist:



- Drücken Sie den **Sync** Button auf einem Deck zur automatischen Anpassung der BPM, um damit den Takt des betreffenden Decks dem des anderen zu synchronisieren.

Der **Sync** Button leuchtet auf. Die BPM dieses Tracks wird automatisch dem des auf dem anderen Deck gespielten Tracks angepaßt und die Taktrate synchronisiert.

- Machen Sie von einem zum anderen Track einen Übergang (Lesen Sie dazu Kapitel <u>5.7. Übergang von</u> einem Track zu einem anderen).

Falls Sie sich entscheiden das Beat-Matching dieses Decks auszuschalten, drücken Sie den **Sync** Button erneut. Der **Sync** Button wird dunkel und zeigt somit an, daß das Beat-Matching ausgeschaltet ist.

### 5.5. Setzen von Cuepoints (Markern)

Fertig mit dem Synchronisieren des Tempos Ihrer Tracks? Großartig – aber je nachdem welche Tracks Sie nutzen, könnten Sie sich wünschen das Abspielen an einem spezifischen Punkt und nicht einfach von Anfang an zu starten.

Dies ist möglich, indem Sie Ihren Tracks Cuepoints hinzufügen. Ein Cuepoint (Marker) ermöglicht Ihnen den Beginn einer interessanten Rhythmussektion zu lokalisieren, um das Abspielen ab diesem Punkt zu beginnen. VirtualDJ erlaubt das Setzen eines Cuepoints per Track mit der DJ Control MP3 e2.

Setzen eines Cuepoint:



- Wenn Sie zu der Rhythmussektion kommen, drücken Sie Play/Pause.

- Drücken Sie CUE, um diese Position als Cuepoint 1 zu setzen.

Es wird eine Markierung

Um zu einem Cuepoint zu gehen, wenn ein Track für das Publikum gespielt werden soll:



- Play/Pause drücken, um das Abspielen, von dem von Ihnen gesetzten Cuepoint, zu starten.

### 5.6. Erstellen von Loops

Mittels desselben Markerprinzips können Sie auch Loops erstellen, Teile eines Tracks, die endlos wiederholt werden.



Loops werden durch die Nutzung der Buttons **1**, **2**, **3** und **4** in der **Loops/Fx** Sektion Ihrer DJ Control MP3 e2 kontrolliert, die Loops auf den Takten 1, 2, 4 und 8 generiert. Demnach generiert Button **1** einen kurzen Loop, während Button **4** einen längeren Loop generiert.

- Stellen Sie sicher, daß der **Shift** Button in Ihrer DJ Control MP3 e2's **Loops/Fx** Sektion nicht aufleuchtet (falls dies der Fall sein sollte, drücken Sie den **Shift** Button zum Ausschalten).
- Wenn Sie während des Abspielens des Tracks zu der Rhythmussektion kommen, aus der Sie einen Loop erstellen wollen, drücken Sie auf einen der Buttons 1, 2, 3 oder 4 (je nachdem ob der Loop lang sein soll).

Die Rhythmussektion wird unendlich wiederholt.

- Drücken Sie einen der Buttons 1, 2, 3 oder 4 erneut, um zum normalen Abspielen des Tracks zurückzukehren.

### 5.7. Übergang von einem Track zu einem anderen

Die Kunst des Mixing besteht darin, den nächsten Track vorzubereiten, während ein anderer abgespielt wird. Wenn der gespielte Track zuende geht, schaltet der DJ stufenweise von einem Track zum anderen mit dem Crossfader um, der die Lautstärke für die beiden Decks reguliert. Diese Technik ermöglicht Ihnen die Vermeidung von Pausen zwischen den beiden Tracks.

Ihre DJ Control MP3 e2 ermöglicht Ihnen die Arbeit mit digitalen Dateien, die auf Ihrem Computer gespeichert sind. Diese Sektion möchte Ihnen einige praktische Beispiele dafür geben, wie Sie von einem Musiktrack mit der VirtualDJ Software umschalten können, falls Sie Vorhören über Kopfhörer nutzen.

Beispiel: Eine MP3 Datei wird über Deck A abgespielt (linkes Deck). Sie können das EQ des Tracks mit den **Höhen-**, **Mitten-** und **Bass**drehpotis regeln, sodaß diese Regler auf Deck A für den besten Soundmix für den gespielten Track justiert sind. Der Crossfader steht komplett auf der linken Seite, sodaß nur das, was auf dem Deck A abgespielt wird, für das Publikum hörbar ist.

Während der Track für das Publikum auf Deck A abgespielt wird, drücken Sie den Kopfhörer-Monitoringbutton auf Deck B (rechtes Deck), sodaß Sie den vorzubereitenden Track auf Deck B über Ihren Kopfhörer hören können, während das Publikum weiterhin nur den Track von Deck A über die Lautsprecher im Raum hört (angenommen, Sie verfügen über eine Multikanalsoundkarte, die für den Gebrauch mit Kopfhörern in VirtualDJ konfiguriert wurde, wie im Kapitel <u>5.3 Monitoren (Vorhören mit Kopfhörern</u> beschrieben). Der Kopfhörer-Monitoringbutton auf Deck B leuchtet auf und zeigt somit an, daß dieses Deck über Ihren Kopfhörer vorgehört wird.

- <u>Schritt 1:</u> Während der Track auf Deck A abgespielt wird, schalten Sie die EQ Kontrollen (Höhen-, Mitten- und Baßdrehpotis) auf Deck B stumm.
- <u>Schritt 2:</u> Wenn der Track auf Deck A zuende geht, starten Sie das Abspielen auf Deck B und beginnen den Crossfader in Richtung Mitte zu schieben.
- <u>Schritt 3:</u> W\u00e4hrend die Tracks auf beiden Decks abgespielt werden, stellen Sie die EQ Kontrollen (H\u00f6hen-, Mitten- und Ba
  ßdrehpotis) auf Deck B wieder her.
- <u>Schritt 4:</u> Schalten Sie die EQ Kontrollen (Höhen- Mitten- und Baßdrehpotis) auf Deck A stumm.
- Schritt 5: Schieben Sie den Crossfader ganz nach rechts auf Deck B.
- <u>Schritt 6:</u> Stellen Sie die EQ Kontrollen (Höhen-, Mitten- und Baßdrehpotis) auf Deck A wieder her, sodaß Sie den nächsten Track, der gespielt werden soll, in Ihrem Kopfhörer auf Deck A vorbereiten können – usw.

Die folgenden Diagramme geben Ihnen eine Idee, wie die Höhen-, Mitten-, Baßdrehpotis und der Crossfader für die oben beschriebene Prozedur justiert wurden.



Schritt 1: EQ Kontrollen (Höhen-, Mitten- und Baßdrehpotis) auf Deck B stumm schalten.

<u>Schritt 2:</u> Crossfader in die Mitte schieben.



DJ CONTROL MP3 E2

<u>Schritt 3:</u> EQ Kontrollen (Höhen-, Mitten- und Baßdrehpotis) auf Deck B wiederherstellen.



Schritt 4: EQ Kontrollen (Höhen-, Mitten- und Baßdrehpotis) auf Deck A stumm schalten.



<u>Schritt 5:</u> Crossfader ganz auf Deck B schieben.



Schritt 6: EQ Kontrollen (Höhen-, Mitten- und Baßdrehpotis) auf Deck A wiederherstellen.

Sollten Sie eine leichte Differenz in den Tempi der beiden Tracks bemerken, nutzen Sie die **Pitch bend - / +** Buttons. Diese Buttons heben die Geschwindigkeit des Abspielens an oder senken diese ab. Wenn der Button losgelassen wird, geht die Geschwindigkeit wieder auf Normal zurück.

# TOJ CONTROL MP3 E2

Wiederholen Sie einfach diese Prozedur, wenn Sie bereit sind den nächsten Track auf Deck A abzuspielen. In Nullkommanix mixen Sie wie ein Profi!

Die VirtualDJ Software beinhaltet auch eine automatische Mixfunktion, die die Justierung der BPM zwischen den Tracks und das Umschalten von einem Deck zum anderen sicherstellt. Dies ermöglicht Ihnen eine wohlverdiente Pause während Ihres Mixens, ohne das Sie den Mix unterbrechen müssen und die Stimmung im Raum vermiesen!

- Bewegen Sie den Mauszeiger auf das PLAYLIST Icon, rechts unten in der Anzeige.

Die Playliste erscheint.

- Klicken Sie auf 🔘 im Playlist-Fenster.

Die automatische Mixingfunktion ist aktiviert und die Tracks werden nacheinander aufgerufen. Um zum manuellen Mixen zurückzukehren, klicken Sie erneut auf 🛇 again.

### 5.8. Hinzufügen von Effekten zu einem Track

Falls Sie die Aufmerksamkeit auf einen neuen Track während Ihres Mixes lenken wollen oder das Publikum auf eine Ansage vorbereiten wollen, können Sie Effekte dem Track, der gerade läuft, hinzufügen.

- Stellen Sie sicher, das der Shift Button in der Loops/Fx Sektion der DJ Control MP3 e2 aufleuchtet (sollte dies nicht der Fall sein, drücken Sie zum Einschalten den Shift Button).

- Drücken Sie die Buttons 1, 2, 3 oder 4, um die entsprechenden Effekte in VirtualDJ hinzuzufügen.

Bitte beachten Sie: In VirtualDJ können für die Buttons 1, 2, 3 und 4 andere Effekte gesetzt werden, indem Sie auf klicken.

### 5.9. Scratching

Die DJ Control MP3 e2 ermöglicht Ihnen das Scratchen Ihrer MP3s und CDs, genau so, als wenn ein DJ dies mit Schallplatten tut. Um dies zu tun, müssen Sie Jogwheels der DJ Control MP3 e2 benutzen und mit dem Crossfader den Sound boosten/unterbrechen.

Für die besten Resultate, wenn Sie Ihre DJ Control MP3 e2 nutzen, versuchen Sie Ihre Hände wie unten gezeigt zu positionieren:

## DJ CONTROL MP3 E2



Es gibt vielfältige Scratch-Effekte, die bekanntesten sind untenstehend beschrieben:

#### Baby Scratch

Für diesen Basis-Scratch brauchen Sie den Lautstärkeregler nicht zu bemühen, sondern einfach nur einen Vorwärts-Scratch, schnell gefolgt von einem Rückwärts-Scratch durchzuführen.

#### Tear Scratch

Auch hier keine Betätigung des Lautstärkereglers. Wie im Babyscratch beginnen Sie mit einem Vorwärts-Scratch und den darauf folgenden Rückwärts-Scratch teilen Sie in zwei Hälften indem Sie die erste Bewegung schnell ausführen und dann eine langsame folgen lassen. Demnach: Vorwärts-Scratch, schneller Rückwärts-Scratch, langsamer Rückwärts-Scratch.

#### Vorwärts Scratch



Führen Sie einen Vorwärts-Scratch aus, dann die Lautstärke auf Null bevor Sie den Rückwärts-Scratch an die Anfangsposition vollziehen, dann beim erneuten Vorwärts-Scratch wieder die Lautstärke aufdrehen. Es ist also nur der Vorwärts-Scratch zu hören.

#### **Rückwärts Scratch**



Genau umgekehrt zum Vorwärts-Scratch mit den gleichen Schritten aber umgekehrte Reihenfolge.

#### Pass-Pass

Der Pass-Pass ist im Grunde genommen eigentlich keine Scratch-Technik, denn neben dieser werden auch andere Elemente (Pitch, Crossfader, etc.) eingesetzt, um neue Kompositionen zu kreieren. Um diese Technik einzusetzen, müssen auf beiden Decks die gleichen Song laufen.

# DJ CONTROL MP3 e2

Nun liegt es an Ihnen mit den vielfältigen Funktionen der DJ Control MP3 e2 neue Rhythmuskombinationen durch entsprechende Manipulationen auf jedem Deck zu erschaffen. Dazu sollten Sie den Gebrauch des Crossfaders perfekt gemeistert haben und die grundlegenden Scratch-Techniken sollten in Fleisch und Blut übergegangen sein. Ebenso sollten Sie über ein gutes Rhythmusgefühl verfügen und das Stück genauestens kennen.

## 6. KONFIGURATION IM MIDI MODUS

Ihre DJ Control MP3 e2 kann als ein MIDI Kontroller fungieren: Die Buttons, Potentiometer und Jogwheels können MIDI-Signale senden, die dann durch MIDI-fähige Software interpretiert werden kann. In einer Software, die MIDI-Kommandos akzeptiert, müssen Sie Ihre DJ Control MP3 e2 als MIDI Kontroller auswählen.

3 Signaltypen können gesendet werden: Einfache Instruktionen (Gedrückt- oder Freigegebenstatus) für die Buttons, Wertebereich (von 0 bis 127, abhängig von der Position) für die 6 Höhen-/Mitten-/Baßdrehpotis und die 3 Fader und variable Geschwindigkeitsmodifikatoren (der Wert variiert je nach Rotationsgeschwindigkeit) für die beiden Pitchregler und die beiden Jogwheels.

Viele Musiksoftwareapplikationen die MIDI Kontrolle beinhalten, verfügen über einen "Lernmodus": Einfach einen Button klicken, ein Drehpoti oder Jogwheel oder einen Schieberegler an Ihrer DJ Control MP3 e2 bewegen, um diese Kontrolle mit der Kontrolle der Software zu verlinken. Einige bekannte Applikationen, die über einen MIDI Lernmodus verfügen: Native Instruments Traktor, Ableton Live, Mixvibes und Image Line Deckadance.

Kontrolle	Midi Kontroll- Typ	Midi Kommando (dezimal)	Kommandotyp	Midi-Werte (dezimal)
K1_DA	Note On/Note Off	1	Button-Toggling Output	"127" : Pressed – "0" : Released
K2_DA	Note On/Note Off	2	Button-Toggling Output	"127" : Pressed – "0" : Released
K3_DA	Note On/Note Off	3	Button-Toggling Output	"127" : Pressed – "0" : Released
K4_DA	Note On/Note Off	4	Button-Toggling Output	"127" : Pressed – "0" : Released
SHIFTED_K1_DA	Note On/Note Off	5	Button-Toggling Output	"127" : Pressed – "0" : Released
SHIFTED_K2_DA	Note On/Note Off	6	Button-Toggling Output	"127" : Pressed – "0" : Released
SHIFTED_K3_DA	Note On/Note Off	7	Button-Toggling Output	"127" : Pressed – "0" : Released
SHIFTED_K4_DA	Note On/Note Off	8	Button-Toggling Output	"127" : Pressed – "0" : Released
Shift_DA	Note On/Note Off	9	Button-Toggling Output	"127" : Pressed – "0" : Released

## MIDI Eingang

## TJ CONTROL MP3 E2

PBM_DA	Note On/Note Off	10	Button-Toggling Output	"127" : Pressed – "0" : Released
PBP_DA	Note On/Note Off	11	Button-Toggling Output	"127" : Pressed – "0" : Released
Prev_DA	Note On/Note Off	12	Button-Toggling Output	"127" : Pressed – "0" : Released
Next_DA	Note On/Note Off	13	Button-Toggling Output	"127" : Pressed – "0" : Released
Cue_DA	Note On/Note Off	14	Button-Toggling Output	"127" : Pressed – "0" : Released
Play_DA	Note On/Note Off	15	Button-Toggling Output	"127" : Pressed – "0" : Released
Listen_DA	Note On/Note Off	16	Button-Toggling Output	"127" : Pressed – "0" : Released
Load_DA	Note On/Note Off	17	Button-Toggling Output	"127" : Pressed – "0" : Released
Sync_DA	Note On/Note Off	18	Button-Toggling Output	"127" : Pressed – "0" : Released
MTempo_DA	Note On/Note Off	19	Button-Toggling Output	"127" : Pressed – "0" : Released
Shift_State_DA	Note On/Note Off	20	Button-Toggling Output	"127" : Pressed – "0" : Released
K1_DB	Note On/Note Off	21	Button-Toggling Output	"127" : Pressed – "0" : Released
K2_DB	Note On/Note Off	22	Button-Toggling Output	"127" : Pressed – "0" : Released
K3_DB	Note On/Note Off	23	Button-Toggling Output	"127" : Pressed – "0" : Released
K4_DB	Note On/Note Off	24	Button-Toggling Output	"127" : Pressed – "0" : Released
SHIFTED_K1_DB	Note On/Note Off	25	Button-Toggling Output	"127" : Pressed – "0" : Released
SHIFTED_K2_DB	Note On/Note Off	26	Button-Toggling Output	"127" : Pressed – "0" : Released
SHIFTED_K3_DB	Note On/Note Off	27	Button-Toggling Output	"127" : Pressed – "0" : Released
SHIFTED_K4_DB	Note On/Note Off	28	Button-Toggling Output	"127" : Pressed – "0" : Released
Shift_DB	Note On/Note Off	29	Button-Toggling Output	"127" : Pressed – "0" : Released
PBM_DB	Note On/Note Off	30	Button-Toggling Output	"127" : Pressed – "0" : Released

עס	[[	7/7	Th	70L	m	23	<b>ez</b>
	1		-		"	-	

PBP_DB	Note On/Note Off	31	Button-Toggling Output	"127" : Pressed – "0" : Released
Prev_DB	Note On/Note Off	32	Button-Toggling Output	"127" : Pressed – "0" : Released
Next_DB	Note On/Note Off	33	Button-Toggling Output	"127" : Pressed – "0" : Released
Cue_DB	Note On/Note Off	34	Button-Toggling Output	"127" : Pressed – "0" : Released
Play_DB	Note On/Note Off	35	Button-Toggling Output	"127" : Pressed – "0" : Released
Listen_DB	Note On/Note Off	36	Button-Toggling Output	"127" : Pressed – "0" : Released
Load_DB	Note On/Note Off	37	Button-Toggling Output	"127" : Pressed – "0" : Released
Sync_DB	Note On/Note Off	38	Button-Toggling Output	"127" : Pressed – "0" : Released
MTempo_DB	Note On/Note Off	39	Button-Toggling Output	"127" : Pressed – "0" : Released
Shift_State_DB	Note On/Note Off	40	Button-Toggling Output	"127" : Pressed – "0" : Released
Menu_U	Note On/Note Off	41	Button-Toggling Output	"127" : Pressed – "0" : Released
Menu_D	Note On/Note Off	42	Button-Toggling Output	"127" : Pressed – "0" : Released
Files	Note On/Note Off	43	Button-Toggling Output	"127" : Pressed – "0" : Released
Folders	Note On/Note Off	44	Button-Toggling Output	"127" : Pressed – "0" : Released
Scratch	Note On/Note Off	45	Button-Toggling Output	"127" : Pressed – "0" : Released
Automix	Note On/Note Off	46	Button-Toggling Output	"127" : Pressed – "0" : Released
JOG_DA	Control Change	48	Incremental – Coarse (128	127 > 64 : CCW Slow > Fast
			values)	1 > 63 : CW Slow > Fast
JOG_DB	Control	49	Incremental –	127 > 64 : CCW
	Change		Coarse (128 values)	Slow > Fast
				Slow > Fast
PITCH_DA	Control Change	50	Incremental – Coarse (128	127 > 64 : CCW Slow > Fast

## TOJ CONTROL MP3 ez

			values)	1 > 63 : CW
				Slow > Fast
PITCH_DB	Control Change	51	Incremental – Coarse (128	127 > 64 : CCW Slow > Fast
			values)	1 > 63 : CW
				Slow > Fast
VOL_DA	Control Change	52	Analog – Coarse (128 values)	0 > 127 : Full Down > Full Up
TREBLE_DA	Control Change	53	Analog – Coarse (128 values)	0 > 127 : Full CW : Full CCW
MEDIUM_DA	Control Change	54	Analog – Coarse (128 values)	0 > 127 : Full CW : Full CCW
BASS_DA	Control Change	55	Analog – Coarse (128 values)	0 > 127 : Full CW : Full CCW
XFADER	Control Change	56	Analog – Coarse (128 values)	0 > 127 : Full Left > Full Right
VOL_DB	Control Change	57	Analog – Coarse (128 values)	0 > 127 : Full Down > Full Up
TREBLE_DB	Control Change	58	Analog – Coarse (128 values)	0 > 127 : Full CW : Full CCW
MEDIUM_DB	Control Change	59	Analog – Coarse (128 values)	0 > 127 : Full CW : Full CCW
BASS_DB	Control Change	60	Analog – Coarse (128 values)	0 > 127 : Full CW : Full CCW

## MIDI Ausgang

Kontrolle	Midi Kontroll- Typ	Midi Kommando (dezimal)	Kommandotyp	Midi-Werte (dezimal)
K1_DA	Note On/Note Off	1	LED Toggling Input	0 : OFF – 127: ON
K2_DA	Note On/Note Off	2	LED Toggling Input	0 : OFF – 127: ON
K3_DA	Note On/Note Off	3	LED Toggling Input	0 : OFF – 127: ON
K4_DA	Note On/Note Off	4	LED Toggling Input	0 : OFF – 127: ON
SHIFTED_K1_DA	Note On/Note Off	5	LED Toggling Input	0 : OFF – 127: ON
SHIFTED_K2_DA	Note On/Note Off	6	LED Toggling Input	0 : OFF – 127: ON
SHIFTED_K3_DA	Note On/Note Off	7	LED Toggling Input	0 : OFF – 127: ON
SHIFTED_K4_DA	Note On/Note Off	8	LED Toggling Input	0 : OFF – 127: ON
PBM_DA	Note On/Note Off	10	LED Toggling Input	0 : OFF – 127: ON
PBP_DA	Note On/Note Off	11	LED Toggling Input	0 : OFF – 127: ON
Cue_DA	Note On/Note Off	14	LED Toggling Input	0 : OFF – 127: ON
Play_DA	Note On/Note Off	15	LED Toggling Input	0 : OFF – 127: ON
Listen_DA	Note On/Note Off	16	LED Toggling Input	0 : OFF – 127: ON
Sync_DA	Note On/Note Off	18	LED Toggling Input	0 : OFF – 127: ON
MTempo_DA	Note On/Note Off	19	LED Toggling Input	0 : OFF – 127: ON
K1_DB	Note On/Note Off	21	LED Toggling Input	0 : OFF – 127: ON
K2_DB	Note On/Note Off	22	LED Toggling Input	0 : OFF – 127: ON
K3_DB	Note On/Note Off	23	LED Toggling Input	0 : OFF – 127: ON
K4_DB	Note On/Note Off	24	LED Toggling Input	0 : OFF – 127: ON

## TOJ CONTROL MP3 ez

SHIFTED_K1_DB	Note On/Note Off	25	LED Toggling Input	0 : OFF – 127: ON
SHIFTED_K2_DB	Note On/Note Off	26	LED Toggling Input	0 : OFF – 127: ON
SHIFTED_K3_DB	Note On/Note Off	27	LED Toggling Input	0 : OFF – 127: ON
SHIFTED_K4_DB	Note On/Note Off	28	LED Toggling Input	0 : OFF – 127: ON
PBM_DB	Note On/Note Off	30	LED Toggling Input	0 : OFF – 127: ON
PBP_DB	Note On/Note Off	31	LED Toggling Input	0 : OFF – 127: ON
Cue_DB	Note On/Note Off	34	LED Toggling Input	0 : OFF – 127: ON
Play_DB	Note On/Note Off	35	LED Toggling Input	0 : OFF – 127: ON
Listen_DB	Note On/Note Off	36	LED Toggling Input	0 : OFF – 127: ON
Sync_DB	Note On/Note Off	38	LED Toggling Input	0 : OFF – 127: ON
MTempo_DB	Note On/Note Off	39	LED Toggling Input	0 : OFF – 127: ON
Files	Note On/Note Off	43	LED Toggling Input	0 : OFF – 127: ON
Folders	Note On/Note Off	44	LED Toggling Input	0 : OFF – 127: ON
Scratch	Note On/Note Off	45	LED Toggling Input	0 : OFF – 127: ON
Automix	Note On/Note Off	46	LED Toggling Input	0 : OFF – 127: ON
Blink_K1_DA	Note On/Note Off	49	LED Toggling Input	0 : OFF – 127: ON
Blink_K2_DA	Note On/Note Off	50	LED Toggling Input	0 : OFF – 127: ON
Blink_K3_DA	Note On/Note Off	51	LED Toggling Input	0 : OFF – 127: ON
Blink_K4_DA	Note On/Note Off	52	LED Toggling Input	0 : OFF – 127: ON
Blink_SHIFTED_K1_D A	Note On/Note Off	53	LED Toggling Input	0 : OFF – 127: ON
Blink_SHIFTED_K2_D A	Note On/Note Off	54	LED Toggling Input	0 : OFF – 127: ON

Blink_SHIFTED_K3_D A	Note On/Note Off	55	LED T Input	roggling	0 : OFF – 127: ON
Blink_SHIFTED_K4_D A	Note On/Note Off	56	LED T Input	roggling	0 : OFF – 127: ON
Blink_PBM_DA	Note On/Note Off	58	LED T Input	roggling	0 : OFF – 127: ON
Blink_PBP_DA	Note On/Note Off	59	LED 1 Input	roggling	0 : OFF – 127: ON
Blink_Cue_DA	Note On/Note Off	62	LED 1 Input	roggling	0 : OFF – 127: ON
Blink_Play_DA	Note On/Note Off	63	LED T Input	roggling	0 : OFF – 127: ON
Blink_Listen_DA	Note On/Note Off	64	LED T Input	roggling	0 : OFF – 127: ON
Blink_Sync_DA	Note On/Note Off	66	LED T Input	roggling	0 : OFF – 127: ON
Blink_MTempo_DA	Note On/Note Off	67	LED 1 Input	oggling	0 : OFF – 127: ON
Blink_K1_DB	Note On/Note Off	69	LED T Input	roggling	0 : OFF – 127: ON
Blink_K2_DB	Note On/Note Off	70	LED T Input	roggling	0 : OFF – 127: ON
Blink_K3_DB	Note On/Note Off	71	LED T Input	roggling	0 : OFF – 127: ON
Blink_K4_DB	Note On/Note Off	72	LED T Input	roggling	0 : OFF – 127: ON
Blink_SHIFTED_K1_D B	Note On/Note Off	73	LED 1 Input	roggling	0 : OFF – 127: ON
Blink_SHIFTED_K2_D B	Note On/Note Off	74	LED 1 Input	roggling	0 : OFF – 127: ON
Blink_SHIFTED_K3_D B	Note On/Note Off	75	LED T Input	roggling	0 : OFF – 127: ON
Blink_SHIFTED_K4_D B	Note On/Note Off	76	LED T Input	roggling	0 : OFF – 127: ON
Blink_PBM_DB	Note On/Note Off	78	LED T Input	roggling	0 : OFF – 127: ON
Blink_PBP_DB	Note On/Note Off	79	LED T Input	roggling	0 : OFF – 127: ON
Blink_Cue_DB	Note On/Note Off	82	LED 1 Input	roggling	0 : OFF – 127: ON
Blink_Play_DB	Note On/Note Off	83	LED T Input	oggling	0 : OFF – 127: ON

# TOJ CONTROL MP3 E2

## TOJ CONTROL MP3 ez

Blink_Listen_DB	Note On/Note Off	84	LED Toggling Input	0 : OFF – 127: ON
Blink_Sync_DB	Note On/Note Off	86	LED Toggling Input	0 : OFF – 127: ON
Blink_MTempo_DB	Note On/Note Off	87	LED Toggling Input	0 : OFF – 127: ON
Blink_Files	Note On/Note Off	91	LED Toggling Input	0 : OFF – 127: ON
Blink_Folders	Note On/Note Off	92	LED Toggling Input	0 : OFF – 127: ON
Blink_Scratch	Note On/Note Off	93	LED Toggling Input	0 : OFF – 127: ON
Blink_Automix	Note On/Note Off	94	LED Toggling Input	0 : OFF – 127: ON
Update_All_Controls	Control Change	127	Control Input	0 : OFF – 127: ON

## 7. FAQ

1. Kann ich die DJ Control MP3 e2 mit einer anderen Software als die dem Paket beigelegte nutzen?

Ja, da Ihre DJ Control MP3 e2 funktioniert wie ein MIDI Controller und MIDI Kommandos senden kann, sie kann also mit jeder Sofware genutzt werden, die MIDI Kommandos akzeptiert. Schauen Sie dazu in das Kapitel <u>6. Konfiguration im MIDI Modus</u>.

#### 2. Kann ich die DJ Control MP3 e2 ohne einen Computer nutzen?

Nein, die DJ Control MP3 e2 funktioniert nicht ohne an einen Computer angeschlossen zu sein.

#### 3. Kann ich in der DJ Mixingsoftware direkt von Audio-CDs mixen?

Ja, Sie können Audio-CDs direkt von Ihrem CD/DVD-ROM Laufwerk in VirtualDJ mixen. Laden Sie einfach den CD-Audiotrack in Ihre Playlist auf einem DJ Control MP3 e2 Deck, so als wäre es eine Audiodatei, und Sie können sofort mixen.

- 4. Funktioniert die DJ Control MP3 e2 wenn diese an einen USB Hub angeschlossen ist? Ja, sofern der USB Hub stromversorgt wird.
- 5. Kann ich von mir geschaffene DJ Mixes mit der DJ Control MP3 e2 in einer Audiodatei speichern?

Ja, das können Sie, indem Sie auf den REC Button in VirtualDJ klicken.

#### 6. Warum hat die DJ Control MP3 e2 kein Standard 1U Rackformat?

DJ Control MP3 e2 ist für den Endverbrauchermarkt konzipiert und die meisten dieser Anwender haben Zuhause keinen Zugriff auf ein 1U Rack.

## TDJ CONTROL MP3 E2

## 8. TECHNISCHER SUPPORT

Sollten Sie mit Ihrem Produkt ein Problem haben, besuchen Sie bitte die Seite <u>http://ts.hercules.com</u> und wählen Sie Ihre Sprache. Von dort aus können Sie auf verschiedene Instrumente zugreifen (Fragen und Antworten (FAQ), die neuesten Versionen von Treibern und Software), die Ihnen bei der Lösung Ihres Problems helfen könnten. Falls das Problem weiterhin besteht, können Sie mit dem technischen Support der Hercules Produkten in Kontakt treten ("Technischer Support"):

#### Per Email:

Um den Vorzug des technischen Supports per Email in Anspruch nehmen zu können, müssen Sie sich zunächst online registrieren. Mit den Informationen, die Sie uns so zukommen lassen, können die Mitarbeiter Ihr Problem schneller lösen.

Klicken Sie auf **Registrierung** links auf der Seite des technischen Supports und folgen Sie den Instruktionen auf dem Bildschirm.

Falls Sie bereits registriert sind, füllen Sie die Textfelder Anwendername und Paßwort aus und klicken dann auf Login.

#### Per Telefon:

Deutschland	08000 00 1445 Kostenlos	Montag 13:00 bis 17:00 Uhr und 1	bis 8:00 bis 22:00 Uhr	Freitag
Österreich	0810 10 1809 Zum Preis eines Ortsgesprächs	Montag 13:00 bis 17:00 Uhr und 1	bis 8:00 bis 22:00 Uhr	Freitag
Schweiz	0842 000 022 Zum Preis eines Ortsgesprächs	Montag 13:00 bis 17:00 Uhr und 1	bis 8:00 bis 22:00 Uhr	Freitag

#### 8.1. Gewährleistungsinformation

Guillemot Corporation S.A. ("Guillemot") bietet dem Kunde weltweit eine 2-jährige Garantie auf Materialschäden und Herstellungsmängel ab dem Kaufdatum. Sollte das Produkt dennoch während dieser 2 Jahre Schäden oder Mängel aufweisen, kontaktieren Sie unverzüglich den Technischen Support, der Ihnen mitteilt, wie weiter zu verfahren ist. Sollte ein Defekt vorliegen, muß das Produkt dort zurückgegeben werden, wo es gekauft wurde (oder an die vom Technischen Support angegebene Adresse).

Im Rahmen dieser Garantie wird das defekte Produkt des Kunden nach Ermessen des Technischen Supports entweder repariert oder ersetzt. Überall wo es geltendes Recht zulässt, wird die volle Haftung von Guillemot und seinen Niederlassungen (einschließlich für indirekte Beschädigungen), begrenzt auf die Reparatur oder den Ersatz des Hercules Produktes, übernommen. Die Rechte des Käufers entsprechend geltendem Recht im jeweiligen Land werden nicht durch diese Garantie beeinflusst.

Diese Garantie tritt nicht ein bei: (1) falls am Produkt etwas verändert wurde oder es geöffnet wurde, ein Schaden durch unangebrachte Nutzung, Fahrlässigkeit, einen Unfall, Verschleiß oder irgendeinen anderen Grund verursacht wurde, der nicht im Zusammenhang mit einem Materialdefekt oder Herstellungsmangel aufgetreten ist; (2) im Falle der Nichteinhaltung der durch den Technischen Support erteilten Anweisungen; (3) Die Software, die nicht von Guillemot herausgegeben wurde, unterliegt der speziellen Garantie des Herausgebers.

#### Warenzeichen

Hercules® ist ein eingetragenes Markenzeichen von Guillemot Corporation S.A. Apple®, das Apple Logo und Mac OS® sind eingetragene Markenzeichen von Apple Computer, Inc. Intel® und Pentium® sind eingetragene Markenzeichen von Intel Corporation. Microsoft® Windows® XPB, Vista® und 7<sup>™</sup> sind eingetragene Markenzeichen oder Markenzeichen von Microsoft Corporation in den United States und/oder anderen Ländern. Alle anderen Markenzeichen oder Harkenzeichen von Microsoft Corporation in den United States und/oder anderen Ländern. Alle anderen Markenzeichen oder Handelsbezeichnungen werden hierdurch ausdrücklich anerkannt und befinden sich im Besitz ihrer jeweiligen Eigentümer. Illustrationen sind nicht verbindlich. Inhalte, Designs und Spezifikationen können ohne vorhergehende Ankündigung geändert werden und können von Land zu Land unterschiedlich sein.

#### EU-Konformitätserklärung

Dieses Produkt entspricht der Richtlinie 89/336/EWG des Rates vom 3. Mai 1989 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die elektromagnetische Verträglichkeit, wie es von der Richtlinie 93/68/EWG verändert wurde. In einer häuslichen Umgebung kann dieses Gerät Radiostörungen hervorrufen, die der Benutzer durch entsprechende Schritte jedoch vermeiden kann.

#### Elektrostatische Aufladungen

Falls es zu elektrostatischen Aufladungen an Kontakten oder Steckern kommt, ist es eventuell notwendig, einen Reset des Gerätes durchzuführen.

#### Copyright

#### © 2009 Guillemot Corporation S.A. Alle Rechte vorbehalten.

Dieses Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Zusage der Guillemot Corporation S.A. weder vollständig noch teilweise vervielfältigt sowie zusammengefasst, übertragen, verändert, auf ein Speichermedium gebannt, in eine andere Sprache, Computersprache, etc. übersetzt oder in jeglicher Form und mit jeglichen Mitteln elektronisch, mechanisch, magnetisch, manuell, als Fotokopie, Aufnahme etc. übernommen werden.

#### Ausschlusserklärung

Guillemot Corporation S.A. behält sich das Recht vor, Angaben in diesem Handbuch jederzeit ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die Informationen in diesem Dokument werden als korrekt und zuverlässig angesehen. Dennoch übernimmt Guillemot Corporation S.A. weder für die Benutzung noch für die Vertezung von Patenten oder Rechte Dritter, die durch die Nutzung resultieren, die Verantvortung. Dieses Produkt kann auch in einer Light- oder OEM-Version für PC-Integratoren vorliegen. Einige Funktionen, die in diesem Handbuch beschrieben werden, können auf einige Versionen des Produktes nicht zutreffen. Meist finden Sie auf der Installations-CD eine **README.TXT-**Datei dazu, welche die Unterschiede zwischen dem vorliegenden Produkt und der Beschreibung im Handbuch aufzeigt.

#### Endverbraucher-Software-Lizenzvereinbarung

<u>WICHTIG</u>: Lesen Sie die Vereinbarung bitte sorgfältig, ehe Sie die Software öffnen und installieren. Durch Öffnen der Software-Verpackung erklären Sie sich mit den Bedingungen dieser Vereinbarung einverstanden. Die Software in dieser Verpackung ist lizenziert, wird nicht verkauft, und ist ausschließlich zu den Bedingungen der vorliegenden Lizenzvereinbarung erhältlich. Sollten Sie mit den nachfolgenden Bedingungen nicht einverstanden sein, müssen Sie die Software mit dem kompletten Inhalt der Verpackung innerhalb von 15 Tagen dort zurückgeben, wo Sie sie erworben haben.

Das Copyright für die Guillemot Corporation S.A.-Software (im Folgenden als "Software" bezeichnet) liegt bei der Guillemot Corporation S.A. Alle Rechte vorbehalten. Die Bezeichnung "Software" bezieht sich auf jedwede Dokumentation und Zubehör, einschließlich Treibern, ausführbaren Programmen, Bibliotheken und Datendateien. Die Lizenz zur Benutzung der Software wird ausschließlich dem Käufer erteilt. Der Lizenzinhaber erklärt sich außerdem mit den Bedingungen der vorliegenden Vereinbarung einverstanden, sofern sie das Copyright und alle anderen Eigentumsrechte Dritter an der Software, Dokumentation und Zubehör in der Softwareverpackung betreffen.

Die Guillemot Corporation S.A. behält sich das Recht vor, diese Lizenz zu entziehen, wenn irgendeiner der in der vorliegenden Vereinbarung dargelegten Bedingungen nicht entsprochen wird. Bei Lizenzentzug müssen alle Kopien der Software unverzüglich an die Guillemot Corporation S.A. zurückgegeben werden; der Käufer ist haftbar für jedweden Folgeschaden.

Lizenz:

- Die Lizenz wird nur dem Käufer selbst gewährt. Guillemot Corporation S.A. hält alle Titel und das Eigentum an der Software und behält sich alle Rechte vor. Dem Lizenzinhaber ist nicht gestattet, irgendeines der hierrüft gewährten Rechte zu verlassen oder hierfür Unterlizenzen zu gewähren. Die Weitergabe der Lizenz ist gestattet, vorausgesetzt, der Weitergebende behält keinen Teil bzw. keine Kopie der Software zurück, und der Empfänger akzeptiert die Bedingungen der vorliegenden Vereinbarung.
- Der Lizenzinhaber darf die Software stets nur an einem einzigen Computer nutzen. Der maschinell lesbare Teil der Software darf auf einen anderen Computer übertragen werden, vorausgesetzt, er wurde zuvor vom ersten Computer gelöscht, und wenn ausgeschlossen werden kann, dass die Software an mehr als einem Computer genutzt werden kann.
- Der Lizenzinhaber erkennt den Copyright-Schutz der Guillemot Corporation S.A. an. Der Copyright-Vermerk darf weder von der Software entfernt werden, noch von einer Kopie davon, noch von irgendeiner Dokumentation, schriftlich oder elektronisch, die mit der Software geliefert wurde.
- Der Lizenzinhaber hat das Recht, eine Sicherheitskopie des maschinell lesbaren Teils der Software herzustellen, unter der Bedingung, dass alle Copyright- und Eigentumsvermerke ebenfalls kopiert werden.
- 5. Mit Ausnahme der Fälle, in denen es die vorliegende Vereinbarung ausdrücklich erlaubt, ist weder dem Lizenzinhaber Folgendes erlaubt, noch darf Dritten Folgendes erlaubt werden: Die Software Dritten auszuhändigen oder zugänglich zu machen; Die Benutzerng der Software für ein Netzwerk, Mehrdah-CPU, Mehrbenutzer oder Time-Sharing-Arrangements zu ermöglichen, wenn die Benutzer nicht jeweils Lizenzinhaber sind; Die Software in irgendeiner Form zu verändern oder zu köpieren; Irgendeinen Versuch zu unternehmen, nie Software in irgendeiner zunehmen, zu dekompilieren oder zu verändern, oder irgendetwas zu unternehmen mit dem Ziel, grundlegende Informationen zu erhalten, die bei normaler Nutzung der Software nicht sichtbar werden; Kopien oder Übersetzungen des Benutzerharbuchs anzufertigen.

#### Hinweise zum Umweltschutz



Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.

Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt.

Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle.